

## Pluggit Bedienung AC200

### So einfach ist die Bedienung Ihrer Pluggit Lüftungsanlage



#### Ventilatorstufe auswählen

Durch Drücken der Ventilator-Icons kann im manuellen Betrieb die gewünschte Ventilatorstufe ausgewählt werden:



Ventilatorstufe 1: Kleines Ventilator-Icon drücken - Symbol leuchtet grün

Ventilatorstufe 2: Großes Ventilator-Icon drücken - Symbol leuchtet grün

Ventilatorstufe 3: Großes Ventilator-Icon erneut drücken - beide Symbole leuchten grün

Stufe 1 = Feuchteschutz

Stufe 2 = Reduzierte Lüftung

Stufe 3 = Nennlüftung



#### Bypass einschalten

Der Bypass dient zum Umfahren des Wärmetauschers, wodurch keine Erwärmung der kühleren Außenluft erfolgt.

Bei niedrigeren Außentemperaturen, z.B. im Frühling oder Herbst, kann das Wohnraumlüftungsgerät ohne Wärmerückgewinnung genutzt werden und so die kühlere Außenluft ins Haus geholt werden.

Der Bypass wird automatisch oder manuell eingeschaltet. Ist der Bypass manuell eingeschaltet, ist dieser für maximal eine Stunde aktiviert. Damit sich der Bypass automatisch einschaltet, muss die Außentemperatur größer als +13 °C und die Ablufttemperatur größer als +23 °C sein.

Aktivierung des Bypass: Icon drücken. Das Symbol leuchtet grün, der Bypass ist aktiviert. Erneutes Drücken des Icon deaktiviert den Bypass wieder.



#### Filteralarm

Nach jedem Filterwechsel muss der Filteralarm zurückgesetzt werden.

Ist das voreingestellte Zeitintervall für den Filterwechsel überschritten erfolgt ein Filteralarm und das Icon leuchtet rot.

Filteralarm zurücksetzen: Icon für ca. 5 Sekunden drücken. Der Filteralarm ist jetzt zurückgesetzt.



Weitere Hinweise zur Bedienung finden Sie in der Betriebs- und Installationsanleitung Ihres Lüftungsgerätes.

## Pluggit Wartung AC200

### Wartung Ihrer Pluggit Lüftungsanlage

Die jährliche Wartung Ihrer Wohnraumlüftungsanlage garantiert ein optimales Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause

Mit Ihrer Pluggit Lüftungsanlage sorgen Sie für ein optimales Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause. Für einen dauerhaft reibungslosen Betrieb Ihrer Lüftungsanlage empfehlen wir die regelmäßige Wartung der Anlage sowie den jährlichen Austausch der Filter Ihres Lüftungsgerätes.

Die wichtigste Wartungsarbeit – den Filteraustausch – können Sie als Nutzer selbst durchführen. Es wird empfohlen die Filter in den Pluggit Lüftungsgeräten mindestens 1 x pro Jahr durch Original Pluggit Filter (erhältlich bei Ihrem Fachbetrieb oder im Pluggit Online-Shop) auszutauschen.

Der Filterwechsel geht schnell und einfach:



Die Filter befinden sich unterhalb des der Blende. Zum Tausch der Filter diese einfach abnehmen.



Zum Austausch einfach den Filter herausziehen, neuen Filter einsetzen, Blende wieder einsetzen – fertig.

### Professionell und nachhaltig – Die Wartung durch Ihren SHK-Fachbetrieb

Die Wartung sollte einmal jährlich durch einen SHK-Fachbetrieb durchgeführt werden und beinhaltet die Kontrolle bzw. Reinigung des Kondensatablaufs sowie die Reinigung der Innenflächen des Lüftungsgerätes.

Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für 6 Jahre Garantie gemäß den Pluggit Garantiebedingungen.

Weitere Informationen zum Filterwechsel und zur Wartung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung (Seite 18 ff.) Ihres Pluggit Lüftungsgerätes.